8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Комплект роликов для влажной уборки Karcher FC 3, FC 5, FC 7 — микрофибра, серые, 2 шт.

Артикул: WRB-K268

1 200 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Описание и особенности

Комплект роликов для влажной уборки Karcher FC 3, FC 5 и FC 7 — сменные роликовые насадки из микрофибры, предназначенные для использования с совместимыми электрошвабрами и аппаратами для влажной уборки пола Karcher.

Ролики изготовлены из микрофибры, которая помогает собирать пыль, грязь и повседневные загрязнения с поверхности пола во время влажной уборки. Мягкий волокнистый материал обеспечивает контакт с очищаемой поверхностью и способствует равномерному распределению влаги.

Комплект включает 2 ролика серого цвета. Насадки предназначены для замены изношенных или загрязнённых роликов и поддержания эффективности влажной уборки.

Основные преимущества

Совместимость с Karcher FC 3, FC 5 и FC 7 — предназначены для указанных моделей.

Материал — микрофибра — волокнистая структура для сбора загрязнений.

Для влажной уборки — используются при очистке напольных покрытий.

Комплект из 2 штук — две сменные роликовые насадки.

Серый цвет — практичное цветовое исполнение.

Замена изношенных роликов — позволяет обновить рабочие насадки аппарата.

Подходят для регулярной уборки — используются при повседневном уходе за полом.

Технические характеристики

Характеристика

Значение

Наименование

Комплект роликов для влажной уборки

Тип изделия

Сменные роликовые насадки

Назначение

Влажная уборка пола

Материал

Микрофибра

Цвет

Серый

Совместимый бренд техники

Karcher

Совместимые модели

Karcher FC 3, FC 5, FC 7

Количество в комплекте

2 шт.

Совместимость с техникой Karcher

Комплект роликов предназначен для следующих моделей:

Karcher FC 3

Karcher FC 5

Karcher FC 7

Перед покупкой рекомендуется сверить конструкцию крепления роликов с установленными на вашем аппарате, особенно если используется модификация модели.

Микрофибра для влажной уборки пола

Микрофибра представляет собой материал из тонких волокон, способствующих захвату пыли и загрязнений.

Роликовые насадки используются для влажной очистки напольных поверхностей в соответствии с рекомендациями производителя уборочной техники.

При правильном использовании ролики помогают удалять повседневные загрязнения и поддерживать чистоту пола.

Когда необходимо менять ролики?

Замену рекомендуется проводить при появлении следующих признаков:

заметный износ микрофибры;

повреждение материала;

деформация роликов;

ухудшение качества уборки, не устраняемое очисткой насадок.

Своевременная замена изношенных роликов помогает поддерживать качество влажной уборки.

Рекомендации по эксплуатации

Перед заменой выключите аппарат и отсоедините его от питания, если это предусмотрено конструкцией.

Снимите установленные ролики согласно инструкции к вашей модели.

Установите новые ролики, убедившись в правильной фиксации.

Используйте аппарат в соответствии с инструкцией производителя.

После уборки очищайте ролики от загрязнений и просушивайте их.

Способ стирки и допустимая температура воды должны соответствовать рекомендациям производителя роликов. Эти параметры для данного комплекта не указаны.

Комплектация

Ролик для влажной уборки из микрофибры, серый — 2 шт.

Почему стоит выбрать этот комплект?

Сменные ролики из микрофибры для Karcher FC 3, FC 5 и FC 7 — практичный комплект для обслуживания техники для влажной уборки пола.

Две роликовые насадки серого цвета позволяют заменить изношенные рабочие элементы и продолжить использование аппарата.

Купить комплект роликов для Karcher FC 3, FC 5 и FC 7, 2 шт. можно в интернет-магазине PROTRAID.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru